

# Принтер Citizen CLP 621 настройка печати в windows, 1С ТИС, УТ

## Принтер Citizen CLP 621

Принтер умеет печатать как термотрансферным методом печати, так и прямой термопечатью. переключать можно следующим образом: при включенном принтере нажать кнопку "mode/repeat", и нажать 1 раз "pause". при этом принтер пищит и мигает индикатор "condition", Если мигнул и пискнул 1 раз, то переключился на режим термотрансферной печати.

Если мигнул 2 раза и пискнул 2 раза - прямая термопечать. в режиме прямой термопечати не нужна установка красящей ленты.

Подключить принтер к компьютеру, установить драйвер.

### Настройка принтера на печать:

#### 1. калибровка формата этикетки.

Выключить принтер, заправить этикетками нужного формата.

1.1. нажать кнопки PAUSE + FEED + STOP и включить принтер. Когда загорятся индикаторы PRINT и CONDITION, отпустить.

1.2. Нажать кнопку "mode/repeat" и нажать 1 раз "stop".

1.3. если индикатор print не горит постоянно, выключить и повторить пп. 1.1 - 1.2

1.4. если индикатор print горит постоянно, значит датчик принтера настроен на этикетки.

1.5. нажать кнопку FEED. Если прогоняет за раз только 1 этикетку, то настроен на данный формат. Выключить и включить принтер.

1.6. Проверить: при нажатии не кнопку FEED принтер должен прогонять по 1-й этикетке. если не получается, попробовать настроить заново.

#### 2. параметры печати

По умолчанию принтер Citizen CLP621 печатает с отступом 2.5мм слева. Поэтому при печати информация может не помещаться на этикетке.

рекомендуется убрать отступ:

2.1. в папке принтеры выбрать Citizen CLP621, открыть свойства.

2.2. перейти на вкладку Сервис -> Параметры драйвера, далее на вкладку "Характеристики принтера".

2.3. Задать в поле "Отступ при печати" 0. можно закрыть настройки драйвера.

2.4. в Свойствах принтера перейти на вкладку "Общие". нажать кнопку Настройка печати.

2.5. на вкладке "параметры страницы" при необходимости добавить новые размеры этикеток.

2.6. на вкладке "материал для печати" в поле "Датчик этикеток" поставить "Зазор этикетки". смещение верха - 0. ОК.

### Печать из ТИС:

1. Зарегистрировать компоненту ActiveBarcode. Для этого найти файл BARCODE.OCX – для 1с 7.7.

скопировать на жесткий диск, лучше в папку Windows либо 1С, в командной строке написать regsvr32 "<полный путь > \BARCODE.OCX"

2. Открываем справочник Номенклатура, выбираем товар с штрихкодом.

3. Нажимаем кнопку "Этикетка" -> появляется сформированная этикетка.

4. Меню Файл -> параметры страницы: в поле принтер выбираем принтер этикеток, выставляем размеры страницы, все отступы = 0.

5. колонтитулы тоже = 0. Кнопка ОК.

6. Файл -> предварительный просмотр. Если 1 этикетка помещается на 1 страницу и нет никаких пустых страниц, можно печатать.

7. Если не помещается, значит, нужно править макет этикетки в конфигураторе.

8. Для этого можно сохранить обработку печать этикеток в отдельном файле.

### Печать из УТ:

1. Установить компоненту ActiveBarcode (exe - файл).

2. Открываем справочник Номенклатура, выбираем товар с штрихкодом.

3. "Печать" -> "Этикетка" -> открывается обработка печать этикеток.

4. Устанавливаем параметры печати: в поле "Формат этикетки" Принтер этикеток, ширину и высоту этикетки. убираем галочку "Печатать сразу"

5. Далее кнопка "Печатать". появляется сформированная этикетка

6. Меню Файл -> параметры страницы: в поле принтер выбираем принтер этикеток, выставляем размеры страницы, все отступы = 0, колонтитулы тоже = 0. Кнопка ОК.

7. Файл -> предварительный просмотр.

8. Если 1 этикетка помещается на 1 страницу и нет никаких пустых страниц, можно печатать.

**Если есть пустые страницы, значит, размеры этикетки в параметрах принтера и в обработке "Печать этикеток" не совпадают, скорее всего в обработке этикетки задан размер больше, чем в параметрах принтера.**