

Как определить разрешение печатающей головки, установленной в принтере EZ2xxx plus.

1. Выключите принтер. Заправьте этикетки в принтер.
2. Нажмите и удерживайте клавишу FEED.
3. Включите принтер, удерживая клавишу FEED
4. Дождитесь появления надписи Self Test на экране принтера, отпустите клавишу FEED
5. Принтер распечатает информацию самотестирования. Посмотрите на первую строку, напечатанную принтером.
6. Если в ней указано “EZ2200P” – значит в принтере установлена печатающая головка 203 dpi, Если “EZ2300P”, значит в принтер установлена головка 300 dpi.

EZ2200P V2.002

Serial port:96,N,8,1

1 DRAM installed

Image buffer size:4020K

000 FORM(S) IN MEMORY

000 GRAPHIC(S) IN MEMORY

004 FONT(S) IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY

000 DATABASE(S) IN MEMORY

000 TTF(S) IN MEMORY

1896K BYTES FREE MEMORY

^S6 ^H12 ^R000 ~R200

^W58 ^Q40,2

Option: ^D0 ^O0 ^AD

Gap Sensor AD:447 596 795 (

Code Page:850

Keyboard Layout:US-Internat

Top Of Form: OFF

Max Print Length(mm):4572

EZ2300P V2.002

Serial port:96,N,8,1

1 DRAM installed

Image buffer size:4020K

000 FORM(S) IN MEMORY

000 GRAPHIC(S) IN MEMORY

004 FONT(S) IN MEMORY

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY

000 DATABASE(S) IN MEMORY

000 TTF(S) IN MEMORY

1896K BYTES FREE MEMORY

^W38 ^Q26,1

Option: ^D0 ^O0 ^AD

Gap Sensor AD:447 596 795 (3)

Code Page:850

Keyboard Layout:US-International

Top Of Form: OFF

Max Print Length(mm):2159