

Значения FUSE BITS даны для программатора STERN-007

ШТРИХ-Light-ФР-К, ШТРИХ-М-ФР-К, ШТРИХ-COMBO-ФР-К,
Элвес-ФР-К, ШТРИХ-500,

BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
CKOPT ON
SPIEN ON

ШТРИХ-Принт 4.x

CKSEL0 ON
SUT0 ON
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
EESAVE ON
CKOPT ON
SPIEN ON
WDTON ON

Плата АЦЦ

BODLevel ON
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
EESAVE ON
CKOPT ON
SPIEN ON
WDTON ON

ШТРИХ-LightPOS (плата питания)

SUT0 ON
BootRST ON
BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
SPIEN ON
BODLevel ON

ШТРИХ-Slim

SUT1 ON
BODEN ON
EESAVE ON
CKOPT ON
SPIEN ON

ШТРИХ-ФР-К

BootSZ0 ON
BootSZ1 ON
SPIEN ON
JTAGEN ON

M103C ON

Контроллер транспортёра STREAM (старой модификации)

CKSEL0 ON

SUT0 ON

SUT1 ON

BootRST ON

BootSZ0 ON

BootSZ1 ON

EESAVE ON

SPIEN ON

ШТРИХ-МП

SUT0 ON

EESAVE ON

CKOPT ON

SPIEN ON

Клавиатура KB-64RK

BODEN ON

BootRST ON

BootSZ0 ON

BootSZ1 ON

CKOPT ON

SPIEN ON