

**Спецификация по доработке
«ШТРИХ-MobilePAY» до ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» версии 02**

№	Наименование	Кол.
1	Блок ФП ШТ015.04.02-01 (прошивка бензин ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» v02)	1
2	Крышка металлическая для ФП ККМ «Элвес-микро» (ШТ015.04.09)	1
3	Чашка пломбирочная для ФП (v.04) ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО» (ОСТ 110066-71 (1-2-1))	1
4	Винт М2,5х5 (Пот-головка, ПР-шлиц)	2
5	Гайка М2,5	2
6	Саморез М2,5х8 (для древесины, п/круглая головка, шлиц)	2
7	Кабель ЭКЛЗ ШТ015.04.13	1
8	Наклейка-шильдик на дно ККМ «Элвес-микро-К»	1
9	ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» Руководство по эксплуатации для версии 02	1
10	ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» Руководство налогового инспектора	1
11	ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К» Паспорт	1
12	Бланк паспорта эталонной версии 02 ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К»	1
13	Дополнительный лист «Э» к Паспорту версии	1
14	Знак «Госреестр»	1
15	Идентификационный знак ККТ «ЭЛВЕС-МИКРО-К версия 02»	1
16	Модемная плата Штрих-MobilePAY PRO	1
17	Упаковка (коробка MobilePAY PRO)	1

Доработку производить в следующей последовательности:

1. Разобрать ККМ.
2. Установить модемную плату Штрих-MobilePAY PRO
3. Установить Блок Фискальной Памяти (БФП).
4. Подключить кабель ЭКЛЗ к разъему ХР8 БУ.
5. Установить ЭКЛЗ при помощи самоклеющейся липкой ленты.
6. Подключить кабель ЭКЛЗ к блоку ЭКЛЗ.
7. Прошить дисплей при помощи программатора и специального кабеля.
8. Собрать ККМ.
9. Включить питание ККМ.
10. После включения ККМ на дисплее должно появиться сообщение об ошибке «E 195» - память ККМ не инициализирована. Нажать клавишу [С] для выхода в режим «ВЫБОР».
11. Из режима «ВЫБОР» нажать последовательно клавиши [0] и [ПС] – запуск технологического обнуления. При этом на дисплее должен появиться запрос на ввод текущих даты и времени. Ввести дату, время и подтвердить выполнение операций клавишей [00].
12. По окончании обнуления ККМ выходит в режим «ВЫБОР».
13. Выполнить «Тестовый прогон». Проверить номер версии и сборки печатаемые на чеке: «**ВЕРСИЯ: 2.0 СБОРКА:4275**».
14. Выполнить «Тест фискальной памяти». Проверить номер версии и сборки контроллера ФП печатаемые на чеке: «**ВЕРСИЯ: 1.5S СБОРКА:0197**». Убедиться в отсутствии ошибок фискальной памяти: «**ВСЕГО ОШИБОК: 0000**».
15. Выключить ККМ.
16. Опломбировать ККМ.
17. Наклеить шильдик ККМ «ЭЛВЕС-МИКРО-К».
18. Выполнить проверку работоспособности ККМ.